



**CALIFORNIA****DK/N****AGES**  
**8+**

Læs instruktionen grundigt før du tager dit California Crazy Freestyle sportsløbehjul i brug.

### Sådan samles løbehjulet

Løsn clampen og sæt styret på ved forsigtigt at skubbe og dreje det i urets retning, til styret støder på låsemøtrikken.

Unbrakonøgle medfølger



Styret fastspændes med medfølgende unbrakonøgle.

Det er vigtigt, at forhjulet peger lige ud, og at styret er i en ret vinkel ud fra hjulet ved fastspænding.

### EN 14619 Sportsløbehjul



HUSK AT EFTERSPÆNDE ALLE SKRUE/MØTRIKKER INDEN DU KØRER UD!

- Løbehjulet kan køre meget hurtigt, og det kræver store færdigheder og megen øvelse at undgå fald og sammenstød. Kø aldrig hurtigere end evnerne rækker og forholdene tillader det. Hav altid begge hænder på styret.
- Sikkerhedsudstyr bør anvendes. Sikkerhedshjelm, håndleds-/knæ- og albuebeskyttere kan købes hos din forhandler.
- Vær opmærksom på risikoen. Undgå at køre ind i andre personer eller dyr. Benyt altid hensigtsmæssigt fodtøj. Aldrig træsko, sandaler eller lignende.
- Ifølge færdselsloven må løbehjulet ikke anvendes på offentlig vej og cykelsti. Kø på åbne områder, hvor overfladen er tør, glat og flad, og hvor der ikke er sand og grus eller fare for at glide. Kø ikke på stejle bakker, i nærheden af trafik, søer og vandløb, eller hvor der er risiko for at køre ind i træer, sten, trappetrin, bænke eller lignende. Udvis forsigtighed på steder, hvor der er dæksler, riste, skinner eller ujævn grund. Undlad at blive trukket af cykel, knallert eller lignende. Kø aldrig i dårligt vejr og aldrig alene på øde steder. Kø ikke i mørke. Kø aldrig på løbehjulet efter indtagelse af alkohol eller andre rusmidler.
- Det er vigtigt, at alle dele af løbehjulet er ubeskadigede og intakte, og at alt er fastspændt, da der ellers er risiko for faldskader. Efterse jævnligt at alle dele af løbehjulet er ubeskadigede. Der må ikke foretages ændringer på løbehjulet, da dette kan forårsage fald og ulykker.
- Almindelig slitage på hjul og lejer er ikke omfattet af garanti. Nye dele kan købes hos din forhandler. Efter hvert brug anbefales det at rengøre løbehjulet i rent vand. Sørg for jævnligt at skylle og smøre lejerne i petroleum og fedt. Det forlænger lejerne levetid.
- Løbehjulet er ikke egnet for børn under 8 år. Vægt: 35-100kg.
- HUSK: Kø forsigtigt og hensynsfuldt!

#### Bemærk!

Opstilling skal foretages af en voksen. Løbehjulet må kun anvendes af én person ad gangen. Sørg for at instruere barnet i brugen af løbehjulet og dets funktioner. Løbehjulet bør kun anvendes under voksen opsyn.



83139

Behold instruktionen for fremtidig brug

EN 14619:2005



1211